

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.  
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.  
Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el  
producto. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

## Navigator PRO 2-in-1 Stroller Wagon



Instruction Manual  
Manual de Instrucciones

**WG03XXXC**

 **babytrend**<sup>®</sup>  
Quality • Comfort • Style

Baby Trend, Inc.  
13048 Valley Blvd.  
Fontana CA 92335

1-800-328-7363  
(8:00 a.m. ~ 4:30 p.m. PST)  
[www.babytrend.com](http://www.babytrend.com)

 **babytrend**<sup>®</sup>  
Quality • Comfort • Style



## **WARRANTY**

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within 1 year of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user.

Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Please visit <http://babytrend.com/pages/limited-warranty> for complete warranty details.

## **GARANTIA**

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND® PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica por 1 año después de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso inadecuado, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o cuyo número de serie haya sido alterado o removido, anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es la exclusiva responsabilidad del usuario final.

El Departamento de Servicio al Cliente está disponible llamando al 1 (800) 328-7363, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (PST). Se requiere una Autorización de Devolución antes de poder devolver el o los productos a Baby Trend®. Visite <http://babytrend.com/pages/limited-warranty> para conocer todos los detalles de la garantía.

**IMPORTANT !** To ensure safe operation of your product, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

**IMPORTANT !** Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. NEVER use if any parts are missing or broken.


**IMPORTANT !** Adult assembly is required. Keep child away during unpacking and assembly.

**¡IMPORTANTE!** Para asegurar el funcionamiento seguro de su producto, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

**¡IMPORTANTE !** Antes de armar y cada vez que vaya a usar este producto, revise que no tenga piezas de metal dañadas, uniones flojas, piezas ausentes o bordes puntiagudos. NUNCA utilice el producto con piezas ausentes o rotas.

**¡IMPORTANTE !** Se requiere el montaje por parte de un adulto. Mantenga alejado al niño durante el desembalaje y el montaje.

 **WARNING:** Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

 **WARNING:** Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the safety harness and ensure that the children are properly positioned according to these instructions.

 **WARNING:** Never leave children unattended.

 **WARNING:** Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

- **CAUTION: NEVER** run or jog with this stroller. This stroller is designed for up to 2 children only. Use with more than 2 children may cause an unbalanced condition which can injure/harm your child. Children must be at least 6 month old and be able to sit upright unassisted.
- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause a hazardous, unstable condition.
- Be certain the stroller is completely opened and locked in place before allowing a child near the stroller.
- The maximum weight that can be carried in the child tray is 5 lbs (2.26 kg).
- The maximum weight that can be carried in the soft parent organizer is 2 lbs (0.90 kg).
- The maximum weight capacity of the stroller is 55 lb (24.94 kg) for each child. The maximum weight capacity of the stroller in combination with any accessories is 110 lbs (49.89 kg) total. Exceeding the weight limit will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** use the stroller with roller skates, in-line skates, skateboards or bicycles.
- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- **NEVER** put child inside wagon when using wagon as storage for other items.
- **NEVER** use near open flames or other sources of heat.
- **NEVER** sit on top rail or canopy, doing so may cause a hazardous unstable condition.

- **NEVER** allow children to stand up or place arms and legs outside of wagon while moving.
- Use **ONLY** the mat provided by manufacturer. **NEVER** add a pillow, comforter, or another mattress for padding.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged.

⚠️ **ADVERTENCIA:** Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

⚠️ **ADVERTENCIA:** El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.


⚠️ **ADVERTENCIA:** Nunca pierda de vista a los niños.

⚠️ **ADVERTENCIA:** Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.


- **PRECAUCIÓN:** NUNCA corra o trote con este carrito. Este carrito está diseñado para hasta 2 niños solamente. El uso con más de 2 niños podría provocar inestabilidad y lesionar o dañar a su niño. Los niños deben tener al menos 6 meses de edad y ser capaces de sentarse erguidos sin ayuda.
- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y una condición de inestabilidad peligrosa.
- Procure que el carrito esté completamente abierto y bien trabado antes de permitir que un niño se acerque al mismo.
- El peso máximo que se puede llevar en la bandeja para niños es 5 lbs (2.26 kg).
- El peso máximo que se puede llevar en organizador flexible para padres es 2 lbs (0.90 kg).
- La capacidad máxima de peso del cochecito es de 55 lb (24.94 kg) para cada niño. La capacidad máxima de peso del cochecito en combinación con cualquier accesorio es de 110 lb (49.89 kg) en total. Exceder el límite de peso causará un desgaste excesivo y estrés en el cochecito y puede causar una condición inestable peligrosa.
- **NUNCA** use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- **NUNCA** use el carrito con patines de ruedas, patines en línea, monopatines o bicicletas.
- **NUNCA** permita el uso de su carrito como un juguete.
- **NUNCA** coloque al niño dentro del carrito cuando lo use como almacenamiento para otros artículos.
- **NUNCA** lo use cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor.
- **NUNCA** se siente en la barandilla superior o en el dosel, ya que hacerlo puede causar una condición peligrosa de inestabilidad.

- **NUNCA** permita que los niños se paren o coloquen brazos y piernas fuera del carro mientras se mueven.
- Utilice **SÓLO** el tapete proporcionado por el fabricante. **NUNCA** agregue una almohada, edredón u otro colchón como acolchado.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario. • Deje de usar el carrito si presenta fallas o daños. Por favor, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente para gestionar la reparación u obtención de piezas de reemplazo.

Check that you have all the parts for this model before assembling the stroller.  
 Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.




Double Canopy  
 Dosel Doble




Soft Parent Organizer  
 Organizador flexible para padres




Child Tray  
 Bandeja para niños




(2) Rubber Front Wheels  
 Ruedas Delantera de Gomas




Rear Axle and (2) Rubber Wheels  
 Eje trasero y (2) Ruedas de Gomas



Wagon Frame  
 Marco de vagón




Basket  
 Canasta



(2) Seat2Mat  
 Asiento a colchoneta

**\*Accessories sold separately\***  
**Los accesorios se venden por separado**




Car seat adapter- fabric cover

(visit [babytrend.com](http://babytrend.com) for compatibility chart)

Adaptador de la sillita para el automóvil - Cubierta de tela  
 (visite [babytrend.com](http://babytrend.com) para ver la tabla de compatibilidad)

Sold separately at [www.babytrend.com](http://www.babytrend.com)  
 Se vende por separado en [www.babytrend.com](http://www.babytrend.com)



Stroller Board / Ride-On Board Accessory  
 Tablero De Cochecito / Ride-On Tablero Accesorio

Sold separately at [www.babytrend.com](http://www.babytrend.com)  
 Se vende por separado en [www.babytrend.com](http://www.babytrend.com)

**⚠️ WARNING:** Care must be taken when unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

**CAUTION:** Do not allow children near stroller while unfolding.

**⚠️ ADVERTENCIA:** Se debe ser prudente al desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

**PRECAUCIÓN:** No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo despliega.

## FRAME SETUP INSTALACIÓN DE MARCO

To attach the wheels, unfold stroller as described in the following section:  
Para colocar las ruedas, despliegue el carrito como se describe en la siguiente sección:

- 1) • Release the fold latch (Fig. 1a).
  - Unfold the stroller frame by pulling the stroller handle upward until it clicks into locked position (Fig. 1b).
  - The **RED** indicator on the handle will not be visible when stroller is fully open. If **RED** indicator are visible check open position lock is engaged before continuing. (Fig. 1c).
  - Suelte el pestillo para plegar. (Fig. 1a).
  - Despliegue el marco de la carriola jalando la manija de la carriola hacia arriba hasta que encaje en la posición de bloqueo (Fig. 1b).
  - El indicador **ROJO** en la manija no será visible cuando la carriola esté completamente abierta. Si el indicador **ROJO** está visible, verifique que el bloqueo de posición abierta esté activado antes de continuar (Fig. 1c).




Fig. 1a




Fig. 1b





Fig. 1c

## FRONT WHEELS RUEDA DELANTERA

- 2) • Insert front wheel axle pin into the wheel hub until the wheel locks firmly into place. Repeat on other side. (Fig. 2).

**NOTE:** Pull on the wheel assembly to ensure that it is securely attached to the stroller.

- Inserte el pasador del eje de la rueda delantera en el cubo de la rueda hasta que la rueda encaje firmemente en su lugar. Repita en el otro lado (Fig. 2).

**NOTA:** Tire del conjunto de la rueda para asegurarse de que esté bien sujeto a la carriola.





Fig. 2

## REAR AXLE-WHEELS EJE TRASERO-RUEDAS TRASERAS

Attach the rear axle assembly and wheels as follows:

Coloque el montaje del eje trasero y las ruedas de la siguiente manera:

- 3) • Position stroller with rear leg tubes facing upward. Place the rear axle with wheels over the rear legs and apply downward pressure on both sides. Ensure both sides lock into place (Fig. 3a).



Always push in each rear wheel into position  
Siempre empuje cada rueda trasera a su posición

Fig. 3

- Coloque el carrito con los tubos de la pierna trasera mirando hacia arriba. Coloque el eje trasero con ruedas sobre las patas traseras y aplique presión hacia abajo en ambos lados. Asegúrese de que ambos lados se fijan en su lugar (Fig. 3a).

**NOTE: NEVER** use stroller if wheels do not lock into place. If you need assistance, please contact our customer service department at 1-800-328-7363, M-F, between 8am and 4:30pm, PST.

**NOTA: NUNCA** use el carrito si las ruedas no se traban correctamente. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-328-7363, de lunes a viernes, en el horario de 8 a.m. a 4:30 p.m., Hora Estándar del Pacífico.

## SOFT PARENT ORGANIZER ORGANIZADOR FLEXIBLE PARA PADRES

**⚠ WARNING:** Do not place hot liquids or more than 2 lb. (0.90kg) pounds in the parent tray. Serious burns or unstable conditions can result.

**⚠ ADVERTENCIA:** No coloque líquidos calientes ni más de 2 lb. (0.90kg) libras sobre la bandeja para padres, ya que podría causar quemaduras graves o inestabilidad




Fig. 4

- 4) • **Strap In The Soft Parent Organizer:** Use the hook and loop to hang the soft parent organizer onto the stroller handle. Follow illustrations 1-3 (Fig. 4). Be sure to fasten tightly.

- **Ajuste El Organizador Flexible Para Padres:** Utilice el gancho y la arandela para colgar el organizador flexible para padres en el mango del carrito. Siga las ilustraciones 1 - 3 (Fig. 4). Asegúrese de ajustarlo firmemente.

## CHILD TRAY BANDEJA PARA NIÑOS

**⚠ WARNING:** Do not place hot liquids or more than 5 pounds in the child tray. Serious burns or unstable conditions could result.

**⚠ ADVERTENCIA:** No coloque líquidos calientes ni más de 5 libras sobre la bandeja para niños, ya que podría causar quemaduras graves o inestabilidad.

- 5) • Attach child tray by lining up the corresponding slots located on stroller frame. Slide down into position until locked into place (Fig. 5).

**NOTE:** Check to make sure the child tray is secure before using.

- Coloque la bandeja para niños alineando las ranuras correspondientes situadas en el marco del cochecito. Deslice hacia abajo en su posición hasta que esté bloqueado en su lugar (Fig. 5).

**NOTA:** Verifique para asegurarse de que la bandeja para padres esté sujeta antes del uso.




Fig. 5

## CANOPY DOSEL

- 6) • **To install the canopy:** Add the canopy frame into the designated slots located on the child tray (Fig. 6a).

- **To open the canopy:** Behind the main fold mechanism use the strap and snap closure to anchor the canopy. Firmly spread out both sides of the canopy (Fig. 6b).

- **Para asegurar el dosel:** Sujete el dosel a las pestañas circulares delanteras y traseras. Luego, cosa cada gancho y bucle al carro (Fig. 6c).

- **Para aflojar la capota:** Desenganche la capota de las pestañas circulares delantera y trasera. Luego, separe todos los ganchos y bucles del dosel (Fig. 6c).

- **To remove the canopy:** Press the tab on each end of the canopy, and lift up the entire canopy from the bottom ends slots of the child tray (Fig. 6e).

- **To remove the child tray:** push the tabs outward and pull out the child tray (Fig. 6f). **NOTE:** The canopy may also be installed without the child tray. Insert the ends into holes.




Fig. 6a




Fig. 6b




Fig. 6c






Fig. 6d





Fig. 6e




Fig. 6f

- **Para instalar el dosel:** agregue el marco del dosel en las aberturas designadas ubicadas en la bandeja para niños (Fig. 6a).
- **Para abrir el dosel:** Detrás del mecanismo de doblar principal, use la correa y cierre a presión para anclar el dosel. Extienda firmemente ambos lados del dosel (Fig 6b).
- **Instale Mosquitera:** Baje el cierre y saque la red del bolsillo de almacenamiento. Estire la red alrededor del borde superior del marco y enganche cada esquina a las pestañas en forma de círculo. Repita para el otro lado y asegurese de enganchar la red a las 4 pestañas (Fig. 6c).
- **Para guardar la mosquitera:** Levante la mosquitera en el extremo elástico y comience a rodar hacia el dosel. Localice el cierre unido al extremo del dosel y conecte el cierre al riel. Continúe metiendo el dosel en el bolsillo mientras que cierra el bolsillo con el cierre (Fig. 6d). **NOTA: Introducir y use el cierre en secciones**
- **Para quitar la cubierta:** presione la lengüeta en cada extremo de la cubierta y levante todo el dosel desde las aberturas del extremo inferior de la bandeja para niños (Fig. 6e).
- **Para retirar la bandeja para niños:** empuje las pestañas hacia afuera y extraiga la bandeja para niños (Fig. 6f). **NOTA: El dosel también se puede instalar sin la bandeja para niños. Inserte los extremos en agujeros.**

## BASKET CANASTA

**⚠ WARNING:** Storage basket only. The maximum weight capacity of the basket is 10 lb (4.5 kg).

**⚠ ADVERTENCIA:** Esta es sólo una canasta de almacenamiento. La capacidad máxima de peso de la canasta es de 4.5 kg (10 lb).

- 7) • **To install:** Attach the basket from the outside frame of the wagon. Ensure both latches are straight, facing the frame. Insert by pushing in and sliding down the latches until it locks (Fig. 7a). **IMPORTANT: DO NOT put child in the basket.**




Fig. 7a

- **To flip basket into the wagon:** From the bottom of the basket, push it upward and over into the wagon, until the basket is entirely inside (Fig. 7b). Push down into basket to ensure its secure (Fig. 7c).




Fig. 7b

- **Para instalar:** Sujete la canasta desde el armazón exterior del vagón. Asegúrese de que ambos pestillos estén rectos, apuntando hacia el armazón. Introdúzcala empujando hacia adentro y deslizando hacia abajo los pestillos hasta que se trabe (Fig. 7a).

**IMPORTANTE: NO ponga al niño en la canasta.**

- **Para voltear la canasta dentro del vagón:** Desde la parte inferior de la canasta, empuje hacia arriba y por encima del vagón, hasta que la canasta esté totalmente adentro (Fig. 7b). Empuje hacia abajo dentro de la canasta para comprobar que esté segura (Fig. 7c).





Fig. 7c

## TO REMOVE BASKET PARA RETIRAR LA CESTA

- 8) • **To detach:** Flip the basket over the wagon frame. Pull the latch levers forward and lift up, until the basket comes off completely (Fig. 8).



- **Para desinstalar:** Voltea la canasta sobre el marco del carro. Tire de las palancas del pestillo hacia adelante y levántelas, hasta que la canasta se retire por completo (Fig. 8).




Fig. 8

## SEAT 2 MAT ASIENTO A COLCHONETA

9) • Option 1 Mat(s): Lay flat in stroller (Fig. 9a). **IMPORTANT:** Only use the harness in the lowest position, and place mat(s) with round edge towards the back seating position as shown in (Fig. 9b). (See step 19 for rethreading).




Fig. 9a

- Option 2 Seat(s): To use as seat(s) thread the crotch buckle through the folded or unfolded mat(s). **IMPORTANT:** Only use the lowest position for the unfolded mat and the highest position for folded mat (Fig. 9c) (Fig 9d). Always buckle the harness to use as a stroller. Refer to step 13 for harness instructions. (See step 19 for rethreading).




Fig. 9b

- Opción 1 Tapete(s): Acuéstelo en la carriola (Fig. 9a). **IMPORTANT:** Ajuste el arnés a la posición más baja, y coloque la (s) alfombra (s) con el borde redondo hacia la posición del asiento trasero como se muestra en (Fig. 9b). (Para volver a enhebrar la correa ver el paso 19).




Fig. 9c

- Opción 2 Asiento(s): Para utilizarlo como asiento (s), pase la hebilla de la entrepierna a través de la(s) alfombrilla(s) doblada(s) o desdoblada(s).




Fig. 9d

**IMPORTANT:** Utilice únicamente la posición más baja para la colchoneta desplegada y la posición más alta para la colchoneta plegada (Fig. 10c) (Fig. 10d). Siempre abroche el arnés para usarlo como cochecito. Consulte el paso 19 para obtener instrucciones sobre el arnés. (Para volver a enhebrar la correa ver el paso 19).

## PULL HANDLE STORAGE ALMACENAMIENTO DE LA MANIJA

**10) • TO USE THE HANDLE:** Locate the handle underneath the frame and press the release button to unlatch. Pull the bar completely out of the frame (Fig. 10a). Rotate up to desired position (Fig. 10b).

• **PARA UTILIZAR LA MANIJA:** Ubique la manija debajo del marco y presione el botón de liberación para desbloquearlo. Jale la barra completamente fuera del marco (Fig. 10a). Gire hasta la posición deseada (Fig. 10b).




Fig. 10a




Fig. 10b

• **TO PUT IT AWAY:** Reverse step (Fig. 11a) ensure to push the handle completely in until it clicks into position.

**NOTE:** Ensure the handle is resting on the storage hooks (Fig. 10c).

• **PARA GUARDAR:** Retroceda el paso (Fig. 10a) y asegúrese de empujar la manija por completo hasta que encaje en su posición. **NOTA:** Asegúrese de que la manija descansa sobre los ganchos de almacenamiento (Fig. 10c).





Fig. 10c

## TO FOLD STROLLER PARA PLEGAR EL CARRITO

**⚠ WARNING:** Care must be taken when folding the stroller to prevent finger entrapment.

**CAUTION:** Do not allow children near stroller while folding.

**⚠ ADVERTENCIA:** Se debe ser prudente al plegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

**PRECAUCIÓN:** No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

**11)** • Close the canopy by reversing (Fig. 7b). Make sure to remove Basket, Child Tray and Canopy before folding stroller.

• To use the double lock feature: (1) push the safety lock up. (2) Lift up the trigger to hold the safety lock into place. (3) Pull both triggers together (Fig. 11a).

• Push down on the stroller handle until the stroller is completely folded. Ensure the fold latch clicks and secures the stroller closed (Fig. 11b).

• Cierre el dosel invirtiendo (Fig. 7b). Asegúrese de retirar la canasta, la bandeja para niños y la dosel antes de plegar el cochecito.

• Para usar la función de doble bloqueo, (1) empuje el bloqueo de seguridad hacia arriba. (2) Luego levante el gatillo para mantener el bloqueo de seguridad en su lugar. (3) Jale ambos gatillos al mismo tiempo (Fig. 11a).




Fig. 11a

- Empuje hacia abajo el manubrio del carrito hasta que el carrito esté completamente plegado. Asegúrese de que el pestillo para plegar haga clic y asegure el carrito (Fig. 11b).




Fig. 11b

## TO UNFOLD STROLLER PARA DESPLEGAR EL CARRITO

- 12)** • Release the fold latch (Fig. 12a).  
Unfold the stroller frame by pulling the stroller handle upward until it clicks into locked position (Fig. 12b). The **RED** indicator on the handle will not be visible when stroller is fully open. If **RED** indicator are visible check open position lock is engaged before continuing.
- Suelte el pestillo de plegado (Fig. 12a).  
Despliegue la carriola tirando de la manija de la carriola hacia arriba hasta que encaje en la posición de bloqueo (Fig. 12b). El indicador **ROJO** en la manija no será visible cuando la carriola está completamente abierta. Si el indicador **ROJO** es visible verifique la posición abierta.




Fig. 12a





Fig. 12b



## TO USE THE SAFETY HARNESS PARA USAR EL CINTURON DE SEGURIDAD

- ! WARNING:** Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.
- ! STRANGULATION HAZARD:** Child can strangle in loose straps. Never leave child in seat when straps are loose or undone.
- ! ADVERTENCIA:** Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.
- ! PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:** El niño se puede estrangular con las correas sueltas. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas o sin terminar de colocar.

- 13)** • The child tray is not designed to hold the child in the stroller. Stay near and watch child during use. **NEVER** leave child unattended.

- Place the crotch strap between your child's legs. Insert the Harness Buckles into the Center Clasp with the Button.
- **NOTE:** Only use top slots with Baby Trend Seat 2 Mat accessory. Adjust waist straps for your child's comfort and safety by sliding buckles in either direction. Safety straps are to fit snug around your child (Fig. 13).





Fig.13

- La bandeja para niños no está diseñada para contener al niño en el carrito. Manténgase CERCA y vigile al niño durante su uso. **NUNCA** deje al niño solo.
- Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Inserte las hebillas del arnés en la presilla central con el botón.
- **NOTA:** Utilice sólo las ranuras superiores con el accesorio Baby Trend Asiento a colchoneta. Ajuste las correas de la cintura para brindar comodidad y seguridad al niño; para ello, deslice las hebillas (Fig. 13).

## TO RELEASE SAFETY BELT PARA AFLOJAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

- 14)** • Push Button on Center Clasp, the two Harness Buckles will pop free (Fig. 14).
- Presione el botón rojo en la presilla central para destrabar las dos hebillas del arnés (Fig. 14).



## BRAKES FRENOS

**⚠ WARNING:** Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. **NEVER** leave wagon on a hill or incline even if brakes are engaged as the stroller may slide down the hill.

**⚠ ADVERTENCIA:** Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. **NUNCA** deje el carrito en una colina o pendiente, incluso si los frenos están puestos, ya que el cochecito puede deslizarse cuesta abajo.

- 15)** • To engage brakes, apply downward pressure to the brake lever located on each rear wheel. The stroller may require slight forward or rearward movement in order to line up the teeth on the brake with each wheel brake cluster (Fig. 15). **NOTE:** Check that the stroller will not move and that both brakes are properly applied.

- To release, gently lift up on the brake lever.
- Para aplicar los frenos, ejerza presión hacia abajo a la palanca del freno situada en cada rueda trasera. El carrito podría requerir un leve movimiento hacia delante o hacia atrás para alinear los dientes del freno con el piñón del freno de cada rueda (Fig. 15). **NOTA:** Verifique que el carrito no se mueva y que ambos frenos estén aplicados correctamente.




Fig. 15

- Para soltarlos, levante suavemente la palanca del freno.

**⚠ WARNING:** For maximum weight used in the adapter refer to the manual of the car seat it will attach to. Prevent serious injury or death from falls, ensure car seat adapter is securely attached to the stroller frame before use. Tray and/or Canopy **CANNOT** be used with the with the car seat adapter.

**CAUTION:** Avoid serious injury from falling, always use the safety belt to secure car seat to stroller.

**⚠ ADVERTENCIA:** Para el peso máximo utilizado en el adaptador, consulte el manual del sillita para el automóvil al que se adjunta. Evite una lesión grave por caídas o resbalones, siempre use el arnés de la Sillita para el automóvil. Evite lesiones graves o la muerte por caída, asegúrese de que el adaptador del asiento para automóvil esté bien sujeto al marco de la carriola antes de usar. La bandeja y / o el dosel **NO SE PUEDEN** usar con el adaptador para asiento de automóvil

**PRECAUCIÓN:** Evite lesiones graves por caídas, siempre use el cinturón de seguridad para sujetar la sillita para el automóvil al cochecito.

## WAGON FABRIC TELA DE LA VAGON

**16) • To detach the fabric:** for cleaning or replacement, unzip from the front and rear of the wagon frame (Fig. 16a).

- Through the pocket opening, remove the D-Rings straps from the fabric near the bottom front and rear frames to unthread the harness straps (Fig. 16b). Remove the screws on the underside of the frame (Fig. 16c).


- **To reattach the fabric:** ensure that the fabric is realigned to the corresponding front and rear end frames.

- Through the pocket opening, Insert the D-Ring straps through the slots. The straps must be secured completely with the D-Ring. Refer to (Fig. 16b).


- To ensure the fabric is securely attached, the zippers should be zipped and the hook and loop fasteners are attached (Fig. 16a).

**NOTE:** Check for worn parts, torn material, or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

- **Para retirar la tela:** para limpiar o reemplazo, desabroche desde la parte delantera y trasera del marco del vagón(Fig. 16a).



Front  
Frente



Rear  
Trasero

Fig. 16a

- A través de la abertura del bolsillo, retire las correas de los anillos en D de la tela cerca del marco inferior delanteros y traseros para remover las correas del arnés (Fig. 16b). Retire los tornillos en la parte inferior de de el marco (Fig. 16c).
- **Para volver a colocar la tela:** asegúrese de que la tela se realinee al marco correspondiente frontal y trasero.
- A través de la abertura del bolsillo,, Inserte las correas del anillo en D a través de las aberturas. Las correas deben estar completamente aseguradas con el anillo en D. Consulte la (Fig. 16b)
- Para garantizar que la tela esté bien sujeta, los cierres deben estar comprimidos y el gancho y los sujetadores de bucle están unidos (Fig. 16a).

**NOTA:** Verifique si hay piezas desgastadas, material rasgado, o costuras dañadas de forma regular. Reemplazar o repare las piezas según sea necesario.




Fig. 16b




Fig. 16c

## REAR AXLE WHEEL REMOVAL DESMONTAJE DE RUEDA DEL EJE TRASERO

Attach the rear axle assembly and wheels as follows:

Coloque el montaje del eje trasero y las ruedas de la siguiente manera:




Fig. 17a

- 17)** • To release the entire rear wheel assembly, push in the rear wheel release. The wheel easily detaches from the bushing (Fig. 17a).

- If replacing the rear axle, press the pin on each side behind the wheel hub. Pull the rear axle out from the hub (Fig. 17b).

- Para liberar todo el conjunto de la rueda trasera, empuje la liberación de la rueda trasera. La rueda se desprende fácilmente del casquillo (Fig. 17a).

- Si reemplaza el eje trasero, presione el pasador en cada lado detrás del cubo de la rueda. Tire del eje trasero del buje (Fig. 17b).




Fig. 17b

**NOTE: NEVER** use stroller if wheels do not lock into place. If you need assistance, please contact our customer service department at 1-800-328-7363, M-F, between 8am and 4:30pm, PST.

**NOTA: NUNCA** use el carrito si las ruedas no se traban correctamente. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-328-7363, de lunes a viernes, en el horario de 8 a.m. a 4:30 p.m., Hora Estándar del Pacífico.

## CARE AND MAINTENANCE

- **Cleaning Seat Pad:** Spot clean only - Surface wash small spots with mild solution of soap and water. Rinse with water to remove soap solution. Wipe or air dry.
- **Cleaning Stroller:** Surface wash stroller frame, plastic parts and fabric with mild solution of soap and water. Wipe surfaces with water to remove soap solution. Wipe or air dry.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- **Limpieza del cojín del asiento:** Para limpiar manchas - Limpie las pequeñas manchas pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague con agua para eliminar la solución de jabón. Seque con un paño o al aire libre.
- **Limpieza de la carrito:** Limpie el armazón de la carrito, las piezas de plástico y la tela pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague las superficies. Seque con un paño o al aire libre.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.



## **BABY TREND® CUSTOMER SERVICE**

The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®.

## **BABY TREND® SERVICIO AL CLIENTE**

El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m. (PST). Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®.